

SONY RM-191A [TV]

Parašė

Sekmadienis, 24 Balandis 2011 19:30 - Atnaujinta Trečiadienis, 01 Liepa 2015 19:51



	<u>TIPAS:</u>	□ □ □ □ □ □ □ NV pultas	SONY RM-191A □ [TV]
--	---------------	-------------------------	---------------------

	<u>KAINA:</u> □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	nėra prekyboje
--	-----------------	---------------------	----------------

<u>MIKROSCHEMA:</u>	□ □ □ uPD6124
---------------------	---------------

	<u>APARATŪROS MODELIAI:</u>	□ □ □ □ □ nėra informacijos □
--	-----------------------------	-------------------------------

<u>PULTO ANALOGAI:</u>	□ □	RM-656A □ □ RM-677 □ □ RM-677C □ RM-681 □
------------------------	-----	---

RM-687 □ RM-687C □ RM-768 □ RM-791 □ RM-816 □ RM-817
--

RM-821 □ RM-826 □ RM-827B □ RM-827C □ RM-827S □ □ RM-827T

RM-830 □ RM-831 □ RM-832 □ RM-833 □ RM-834 □ RM-836 □ RM-837
--

SONY RM-191A [TV]

Parašė

Sekmadienis, 24 Balandis 2011 19:30 - Atnaujinta Trečiadienis, 01 Liepa 2015 19:51

RM-838 □ **RM-839** □ **RM-841** □ **RM-842** □ **RM-845P** □ **RM-845S**

RM-849S □ **RM-849T** □ **RM-857** □ **RM-857A** □ **RM-858** □ **RM-859**

RM-861 □ **RM-862** □ **RM-869** □ **RM-870** □ **RM-871** □ **RM-873**

RM-878 □ **RM-881** □ **RM-883** □ **RM-887** □ **RM-889** □ **RM-890**

RM-891 □ **RM-892** □ **RM-893** □ **RM-916** □ **RM-921** □ **RM-933**

RM-936 □ **RM-938** □ **RM-940** □ **RM-943** □ **RM-945** □ **RM-946**

RM-952 □ **RM-953** □ **RM-954** □ **RM-955** □ **RM-956** □ **RM-961**

RM-963 □ **RM-969** □ **RM-972** □ **RM-991** □ **RM-992** □ **RM-993**

RM-W101 □ **RM-W103** □ **RM-W104** □ **RM-Y101** □ **RM-Y116**

RM-Y145 □ **RM-Y145A** □ **RM-Y146A** □ **RM-Y172** □ **RM-Y173**

RM-Y183 □ **RM-GA002** □ **RM-2092** □ **RM-2910** □ **RM-2918**

SONY RM-191A [TV]

Parašė

Sekmadienis, 24 Balandis 2011 19:30 - Atnaujinta Trečiadienis, 01 Liepa 2015 19:51
